


このたびは＜壁掛黒板＞をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
該当する説明書をよくお読みいただき、正しく組立ててくださるようお願い致します。
☆ この説明書は大切に保管してください。☆

使用上の注意（使用上の安全を確保するため以下のことを必ず守ってください。）

- 取り付けた黒板を持ち上げたりしますと、取付金具よりはずれることがあり、落下の原因となりますので気を付けてください。
- 屋外や水のかかる場所での使用は避けてください。
- 直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので、避けてください。
- 商品に貼ってある表示ラベルは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためです。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因となります。
- 商品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を十分に説明してください。

構成パーツ（組み立てる前に以下の部品及び付属品のあることを確認してください。）

■ 完成品



※ この壁掛黒板には壁面取付用ネジは入っていません。別紙「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面にあった取付ネジ及び取付方法を選定して、あらかじめご用意ください。

■ 壁掛黒板

品 番	ボード	外形寸法 (W×D×H・粉受含む) mm	質量 kg
GH-111	暗線入りアルミホーロー ホワイトボード	1841 × 934.5 × 114	12.6
GH-112		1241 × 934.5 × 114	8.7
GH-113		941 × 634.5 × 114	4.8


■ 付属品

●マーカー（黒・赤・青）・3本 ●イレーザー・1個

組立手順 （取付けは、2人でいたしますと比較的に楽にできます。）

1 粉受の取付

粉受が左右のコーナーパーツの間にはまるよう位置を決め、粉受の前側を上げた状態で横枠の溝に差し込みます。次に矢印の方向に回転させて、しっかりとはめ込んでください。




2 取付金具の固定

図のように壁面の所定の位置に取付金具（2個）を取付けてください。

（※この壁掛黒板には取付用ネジは入っておりませんので必ずご用意ください。）

注意 ● 壁面の材質によって取付方法が違いますので、別紙の「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面に合った取付ネジ及び取付方法を選定してください。




3 ボードの取付け

ボードを図のように少し傾け、ボード枠の溝を取付金具に差し込みます。次に溝に確実に入っているを確認して、吊り下げてください。

※ 取外し

取付と逆にボードの下部を手前に少し引き、上にあげて取外してください。



■ 取付けが終わりましたら清掃し、傷や汚れがないか確認してください。

日常のお手入れ （黒板表面）

- ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は表面の仕上げを傷めますので避けてください。
- サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと消えなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- 記入の際は必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- イレーザは、こまめに清掃して常に汚れを落としておいてください。また著しく汚れたら、水洗いし十分に乾燥させてから使用してください。
- ボード面の汚れは、固く絞った濡れた布で拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、10倍以上にうすめた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう、固く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

PL - 388 (06000775)

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

フリーダイヤル ☎ 0120-980-178

日学株式会社

東京営業部 ☎ 03-6429-2511 (代)

大阪支店 ☎ 06-6329-0546 (代)

仙台支店 ☎ 022-357-0415 (代)

札幌営業所 ☎ 011-748-3556 (代)

埼玉営業所 ☎ 048-525-2227 (代)

名古屋営業所 ☎ 052-532-8701 (代)

金沢営業所 ☎ 076-240-8801 (代)

福岡営業所 ☎ 092-953-1415 (代)

移転等により変更になる場合があります。