壁掛ホワイトボード


取扱説明書/組立説明書

このたびは<壁掛ホワイトボード>をお買上げいただきまして、ありがとうございます。 該当する説明書をよくお読みいただき、正しく組立ててくださるようお願い致します。 ☆ この説明書は大切に保管してください。☆

使用上の注意 (使用上の安全を確保するため以下のことを必ず守ってください。)

- 取り付けた黒板を持ち上げたりしますと、取付金具よりはずれることがあり、落下の原因となりますので気を付けてください。
- 屋外や水のかかる場所での使用は避けてください。
- 直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので、避けてください。
- 商品に貼ってある表示ラベルは絶対にはがさないでください。誤った使い方や事故を防止するためです。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因となります。
- 商品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
- この商品を第三者に貸す時は、取扱い方法を充分に説明してください。

構成パーツ (組み立てる前に以下の部品及び付属品のあることを確認してください。)



※ この壁掛黒板には壁面取付用ネジは入っていません。別紙「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面にあった取付ネジ及び取付方法を 選定して、あらかじめご用意ください。

■ 壁掛黒板

品 番	ボード	外形寸法 (W×D×H·粉受含) mm	質量 kg
GH-111		1841 × 934.5 × 114	12.6
GH-112	暗線入りアルミホーロー ホワイトボード	1241 × 934.5 × 114	8.7
GH-113		941 × 634.5 × 114	4.8

■ 付属品

●マーカー(黒・赤・青)・3本

●イレーザー・1個

粉受の取付

粉受が左右のコーナーパーツの間にはまるよう位置を決め、粉 受の前側を上げた状況で横枠の溝に差し込みます。次に矢印の 方向に回転させて、しっかりとはめ込んでください。



取付金具の固定

図のように壁面の所定の位置に取付金具(2個)を取付けてく

(※この壁掛黒板には取付用ネジは入っておりませんので必ずご 用意ください。)

【注意】● 壁面の材質によって取付方法が違いますので、別紙 の「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面 に合った取付ネジ及び取付方法を選定してください。




ボードの取付け


ボードを図のように少し傾け、ボード枠の溝を取付金具に差し 込みます。次に溝に確実に入っているのを確認して、吊り下げ てください。


※ 取外し

取付と逆にボードの下部を手前に少し引き、上にあげて取外 してください。

■ 取付けが終わりましたら清掃し、傷や汚れがないか確認してください。







日常のお手入れ

- ●ベンジン、シンナー、石油、酸、みがき粉、タワシ、熱湯、等での清掃は表面の仕上げを傷めますので避けてください。
- ●サインペン、ボールペン、マーカー等で書きますと消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
- ●記入の際は必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- ●イレーザーは、こまめに清掃して常に汚れを落としておいてください。また著しく汚れたら、水洗いし充分に乾燥させてから使 用してください。
- ●ボード面の汚れは、固く絞った濡れた布で拭いてください。
- 水拭きの際に、「洗剤」(酸性・アルカリ性・中性を問わず)を使用はしないでください。 市販の"界面活性剤"を含む「ホワイトボード用クリーナー」も使用しないでください。

PL-388(6000775) - HP

お問い合わせ先

商品に対するお問い合わせは、下記の最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

フリーダイヤル **OO** 0120-980-178

日学株式会社

東京営業部 ☎ 03-6429-2511(代) 大阪支店 206-6329-0546(代) 仙 台 支 店 ☎ 022-357-0415(代) 札幌営業所 2011-748-3556(代)

埼玉営業所 ☎ 048-525-2227(代) 名古屋営業所 ☎ 052-532-8701(代) 金沢営業所 ☎ 076-240-8801(代)

福岡営業所 2092-953-1415(代)

移転等により変更になる場合があります。